

## RFID USB-Lesestick

### Beschreibung / Installation

Plug&Play,

keine Installation notwendig!!!



Schutzkappe abnehmen und den **CODATEX USB-RF-Leser** einstecken, Transponder an den Lese-Stick führen und die erkannte Transpondernummer wird direkt von Word, Excel, Wordpad... usw. eingelesen.

Ihrer Weiterverarbeitung steht nichts mehr im Wege....

Ungeahnte Einsatzmöglichkeiten im Bereich Logistik, Datenverarbeitung, Transponderverwaltung, Internet-Cafés und... und... und...

Liest alle Transponder vom Typ EM4102 ohne zusätzliche Freischaltung!!!

### Technische Daten

**Betrieb:** direkt am USB-Port (5VDC/100mA)

**Ausgabe-Format:** B1 B2 B3 B4 B5 (also 5 HEX Paar Code, entsprechend der 40-stelligen Seriennummer des Transponders)

**Lesereichweite:** bis zu 3cm mit Standard EM4102 Karte (oder Kompatible)

**Frequenz:** 125 kHz, EM4102 Transponder oder Kompatible

**Abmessungen:** 70 x 20 x 9,8 mm

**Gewicht:** 18 Gramm

**Reaktionszeit:** kleiner 0,1 Sek. (LED zeigt durch dreifaches Blinken, daß Daten erkannt und gelesen wurden)